



## Knapfunktioner:

1. Indstilling
2. Funktionsbåndvælger
3. Lydstyrkeknop
4. DC-stik
5. AC-stik
6. Antenne

## Betjening

### LYSNETDRIFT

Slut netledningen til AC-stikket, og slut derefter netledningen til en stikkontakt.

### BATTERIDRIFT

Frakobl netledningen, og tag dækslet til batterirummet af.

Isæt 2 stk. UM-1- eller R20 D-batterier i batterirummet, og sørg for, at batteriernes poler vender korrekt som vist i batterirummet.

### TÆND/SLUK

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.

### RADIOLYTNING

Indstil funktionsbåndvælgeren til det bånd, der indeholder den ønskede radiostation.

Stil ind på den ønskede radiostation med indstillingsknappen.

Juster lydstyrken til det ønskede niveau.

#### BEMÆRK:

Når du lytter til en MW (AM)-udsendelse, skal du dreje eller flytte apparatet for at opnå den bedst mulige modtagelse.

Når du lytter til en FM-udsendelse, er det vigtigt, at du justerer antennens længde, så den

opfanger et stærkt signal.

#### **BRUG AF BLUETOOTH-FUNKTIONEN**

Indstil funktionsvælgeren til positionen BLUETOOTH for at afspille musik.

Bluetooth name: 912754.

#### **SPECIFIKATIONER**

Frekvensområde:

MW: 530-1.600 KHz FM: 88-108 MHz

Spænding:

AC: 220 V/50 Hz DC: 3 V (UM-1/DX2)

RMS-udgangseffekt: 1,2 W