

# SC29 HD 1080P Kameranpen



## Brugsanvisning

### 1. Tænd, og optag video:

Tryk på knappen i tre sekunder, indtil indikatorlampen tændes. Kameraet optager allerede video nu. Indikatorlampen blinker blå et par gange, hvorefter den slukkes.

### 2. Kontroller funktion:

Tryk på den øverste knap én gang for at kontrollere, om kameraet optager. Hvis indikatorlampen blinker blå én gang og derefter slukkes, betyder det, at kameraet optager video. Hvis indikatorlampen ikke reagerer, betyder det, at kameraet er slukket.

### 3. Sluk, og gem video:

Tryk på den øverste knap i tre sekunder under optagelse af en video, indtil indikatorlampen blinker rødt tre gange og derefter slukker. Kameraet er nu slukket, og den forrige optagelse er blevet gemt som video.

### 4. Oplad batteri:

Når kamerapennen sluttes til en strømforsyning, lyser indikatorlampen konstant rødt. Indikatorlampen holder op med at lyse rødt og lyser blå, når kamerapennen er fuldt opladet.

### Tidsindstilling:

Som standard vises tidsstempet ikke.

Følg nedenstående trin for at indstille tidsstempet:

1. Slut enheden (med kort i) til en computer ved hjælp af USB-kablet.
2. Åbn "time.txt" i kortlageret.
3. Her vises tidsstempelformatet (2022-05-01 12:05:00 N). Rediger tiden efter behov, men i samme format.
4. Ændr det sidste bogstav til "Y" for at få tidsstempet vist. Eller bevar "N" for at skjule tidsstempet.
5. Genstart enheden med kortet i for at aktivere ændringen.

### Egenskaber:

Videopløsning	1920 X 1080 P
Video— fps	30 fps
Batterikapacitet	350 mAh
Funktionstid	180 minutter
Hukommelse i pen	32 GB
Strømforsyning	5 V, 1 A

- SD-kort med 32 GB medfølger.
-