

SC29 HD 1080P kamerapenn



Bruksanvisning

1. Slå på og ta opp video:

Trykk på knappen i 3 sekunder til indikatorlampen lyser. Nå spiller kameraet inn en video. Det blå lyset blinker et par ganger og slukkes.

2. Kontroller driftsstatus:

Trykk én gang på den øverste knappen for å sjekke om kameraet tar opp video. Hvis det blå lyset blinker 1 gang og deretter slukkes, tar kameraet opp en video. Hvis det ikke er noen reaksjon fra indikatorlampen, er kameraet slått av.

3. Slå av og lagre video:

Når du spiller inn en video, trykker du på den øverste knappen i 3 sekunder til det røde lyset blinker 3 ganger og deretter slukkes. Nå er kameraet slått av, og forrige innspilling er lagret som en video.

4. Lade batteri:

Når du kobler kamerapennen til en strømforsyning, lyser det røde lyset kontinuerlig. Det røde lyset blir blått når kamerapennen er fulladet.

Tidsinnstillinger:

Standard tidsinnstilling er å ikke vise tidsstempelen.

Du kan angi tidsstempelen ved å følge trinnene nedenfor:

1. Koble enheten (med kortet inni) til datamaskinen via USB-kabelen.
2. Åpne «time.txt» i kortlagringen.
3. Du ser et tidsstempelformat (2022-05-01 12:05:00 N). Endre klokkeslettet etter behov, men behold det i samme format.
4. Endre den siste bokstaven til «Y» for å vise tidsstempelen og «N» for å skjule tidsstempelen.
5. Start enheten på nytt med kortet inni for å aktivere endringen.

Funksjoner:

Videooppløsning	1920 x 1080 P
Video fps	30 fps
Batterikapasitet	350 mAh
Driftstid	180 min
Minne i penn	32 GB
Strømforsyning	5V 1A

- SD-kort 32 GB er inkludert i pennen.

