



Knapparnas funktioner:

1. Frekvensratt
2. Frekvensbandsväljare AM/FM
3. Volymkontroll
4. Likströmsanslutning 3 V (DC)
5. Nätspänningsanslutning (AC)
6. Antenn

Bruksanvisning

NÄTSPÄNNINGSDRIFT

Anslut nätsladden till nätspänningsanslutningen och anslut sedan nätsladdens kontakt i ett eluttag.

BATTERIDRIFT

Ta bort nätsladden och ta bort luckan till batterifacket.

Sätt i 2 st. D/LR20-batterier i batterifacket med polerna vända åt rätt håll, enligt bilden i batterifacket.

PÅ/AV

Tryck på strömknappen för att aktivera radion.

LYSSNA PÅ RADIO

Ställ frekvensbandsväljaren i rätt läge för den station du vill lyssna på (i Sverige vanligtvis FM).

Vrid frekvensratten till den station du vill lyssna på.

Justera volymkontrollen till önskad ljudnivå.

ANMÄRKNING:

När man lyssnar på AM-bandet kan man vrida enheten/antennen tills man får bästa mottagning.

När man lyssnar på FM-bandet kan man justera antennens längd tills man får bästa mottagning.

BLUETOOTH-FUNKTION

Ställ funktionsknappen i läge BLUETOOTH för att spela musik.

Bluetooth name: 912754.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde:

AM: 530 – 1600 KHz FM: 88 – 108 MHz

Strömförsörjning:

Nätspänning (AC): 220 V/50 Hz Likström (DC): 3 V (2 batterier D/LR20)

Uteffekt: 1,2 W