

# SC29 HD 1080P pennkamera



## Bruksanvisning

### 1. Slå på och spela in video:

Tryck på knappen i 3 sekunder tills indikatorlampan tänds. Nu filmar kameran. Det blå ljuset kommer att blinka några gånger och sedan stängas av.

### 2. Kontrollera att inspelningen är igång:

Tryck en gång på knappen för att kontrollera att kameran filmar. Om den blå lampan blinkar en gång och sedan släcks filmar kameran. Om indikatorlampan inte blinkar är din kamera avstängd.

### 3. Stänga av och spara videon:

När du filmar trycker du på den övre knappen i tre sekunder tills den röda lampan blinkar tre gånger och sedan släcks. Kameran stängs av och inspelningen sparas som en video.

### 4. Ladda batteri:

När pennan kopplas till strömförsörjning lyser lampan med fast, rött sken. Den röda lampan blir blå när pennkameran är fulladdad.

## Tidsinställning:

Standardinställningen är att inte visa en tidsstämpel.

Så här ställer du in att tidsstämpel ska visas:

1. Koppla enheten (med kort anslutet) till din dator med usb-kabeln.
2. Öppna "time.txt" i kortmappen.
3. Du kommer att se ett tidsstämpelformat (2022-05-01 12:05:00 N). Ändra tiden efter behov men behåll samma format.
4. Ändra den sista bokstaven till "Y" för att tidsstämpeln ska visas. "N" innebär att tidsstämpeln döljs.
5. Starta om din enhet med kortet anslutet för att aktivera ändringen.

## Funktioner:

Videoupplösning	1 920 x 1 080 P
Bildhastighet	30 fps
Batterikapacitet	350 mAh
Batteritid	180 minuter
Minne i pennan	32 GB
Strömförsörjning	5 V, 1 A

- SD-kort på 32 GB medföljer pennan.