

73mm

100mm

正面

BPM ANC HEADPHONES 5.0

Instruction manual

EN
FL
SE
NO
DK



Quick start guide BPM ANC HEADPHONES 5.0

Specification:
Bluetooth Version: 5.0
Bluetooth name: BPM ANC
Hands-free conversation
Rechargeable 500mAh Li-polymer battery
Playtime: 10-15 hours music time
Wireless range: 10m
Speaker: Ø40mm
Impedance: 32ohm±10%
Frequency Response: 20Hz-20KHz

	ANC (Active Noise Cancelling Funktion) Push button to ANC position, ANC will activate, Push it the opposite way, ANC will turn off.
	Press for 3 seconds to power on/power off the headphone Double quick press on it to redial the last call Press 1 second to answer/ end/ reject the phone call In music mode, press once to pause the music/ and press it again to play.
+ Volume increase	Long press for volume increase, One short press for last song
- Volume decrease	Long press for volume decrease, One short press for next song

Pikaohje BPM ANC HEADPHONES 5.0

Ominaisuudet:
Bluetooth Versio: 5.0
Bluetooth nimi: BPM ANC
Langaton
Ladattava 500mAh Li-polymeri patteri
Soittoaika: 10-15 tuntia musiikkia
Langaton kantama: 10m
Vahvistinelementit: Ø40mm
Impedanssi: 32ohm±10%
Taajuus: 20Hz-20KHz

	ANC (Active Noise Cancelling) Aktiivinen melunvaimennus-toiminto Paina napista aktivoiaksesi Paina toiseen suuntaan sulkeaksesi
	Paina 3 sekuntia kytkeäksesi kuulokkeet päälle/pois Kaksoksinapauta soittaaksesi viimeisimpään numeroon Paina sekunnin ajan vastataksesi/lopettaaksesi puhelun Musiikkitilassa paina kerran keskeyttääksesi musiikin, paina uudelleen kytkeäksesi musiikin päälle.
+ Lisää volyyimia	Pitkä painallus volyyimin lisäämiseksi, Lyhyt pitkä painallus siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen
- Vähennä volyyimia	Pitkä painallus volyyimin vähentämiseksi, Lyhyt painallus siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen

Snabbguide BPM ANC HEADPHONES 5.0

Specifikation:
Bluetooth Version: 5.0
Bluetooth namn: BPM ANC
Hands-free
Laddningsbart 500mAh Li-polymer batteri
Speltid: 10-15 timmar musik
Trådlös räckvidd: 10m
Högtalare: Ø40mm
Impedans: 32ohm±10%
Frekvens: 20Hz-20KHz

	ANC (Active Noise Cancelling Funktion) Tryck på knappen för att aktivera Skjut åt andra hållet för att stänga av
	Håll i 3 sekunder för att sätta på/stänga av hörlurarna Dubbelklicka för att ringa upp senaste samtal Håll i 1 sekund för att svara / avsluta samtalet I musik mode, tryck en gång för att pausa musiken, tryck igen för att sätta på.
+ Öka volymen	En lång för att öka volymen, En kort tryckning för nästa sång
- Sänka volymen	En lång för att sänka volymen, En kort tryckning för nästa sång

反面

Hurtigstartveiledning BPM ANC HEADPHONES 5.0

Spesifikasjon:
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-navn: BPM ANC
Håndfri samtale
Oppladbart 500mAh Li-polymerbatteri
Spilletid: 10-15 timer med musikk
Trådløs rekkevidde: 10 m
Høytaler: CD40mm
Impedans: 32 ohm ±10 %
Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz

	ANC (aktiv støyreduksjonsfunksjon) Skyv knappen i ANC-posisjon, så aktiveres ANC Skyv den motsatt vei, så slås ANC av
	Trykk i 3 sekunder for å slå hodetelefonene på/av Trykk dobbelt så raskt for å ringe opp siste samtale på nytt Trykk i 1 sekund for å svare på / avslutte / avvis telefonsamtalen I musikkmodus: Trykk én gang for å sette musikken på pause, og trykk på nytt for å spille av igjen
+ Volumøkning	Et langt trykk øker volumet, Et kort trykk skifter til siste sang
- Volumreduksjon	Et langt reduserer volumet, Et kort trykk skifter til neste sang

Hurtig startvejledning til BPM ANC HOVEDTELEFONER 5.0

Specifikationer:
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-navn: BPM ANC
Håndfri samtale
Genopladeligt 500mAh Li-polymer-batteri
Spilletid: 10-15 timers musik
Trådløs rækkevidde: 10 m
Højtaler: CD40mm
Impedans: 32 ohm ±10 %
Frekvensrespons: 20 Hz - 20 KHz

	ANC (funktion til aktiv støjreduktion) Skub knappen til positionen ANC for at aktivere ANC Skub knappen i modsat retning for at slukke for ANC
	Tryk i tre sekunder for at tænde/slukke for hovedtelefonerne Tryk to gange hurtigt for at foretage genopkald til det sidste nummer Tryk i et sekund for at besvare/afslutte/afvise et opkald Tryk én gang for at sætte musikken på pause, og tryk igen for at afspille
+ Øg lydstyrken	Og tryk længe for at skrue op for lyden, Tryk én gang kort for at gå til sidste sang
- Reducer lydstyrken	Og tryk længe for at skrue ned for lyden, Tryk én gang kort for at gå til næste sang

