

# SC29 HD 1080P -kynäkamera



## Käyttöopas

### 1. Käynnistäminen ja videokuvan tallentaminen:

Paina painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy. Kamera tallentaa videota. Sininen valo vilkkuu muutaman kerran ja sammuu sitten.

### 2. Toimintatilan tarkistaminen:

Tarkista painamalla yläpainiketta kerran, tallentaako kamera. Jos sininen valo vilkkuu kerran ja sammuu sen jälkeen, kamera tallentaa videota. Jos merkkivalo ei vilku, kamera on pois päältä.

### 3. Sammuttaminen ja videon tallentaminen:

Paina videota nauhoitettaessa yläpainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes punainen valo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu. Kamera sammutetaan ja edellinen tallennus on tallennettu videoksi.

### 4. Akun lataaminen:

Kun kamerakynä liitetään virtalähteeseen, punainen valo palaa. Punainen valo muuttuu siniseksi valoksi, kun kamerakynä on ladattu täyteen.

### Aika-asetukset:

Oletusaika-asetuksessa aikaleimaa ei näytetä.

Voit asettaa aikaleiman seuraavasti:

1. Liitä laite (jossa on kortti sisällä) tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Avaa kortin tallennustilassa "time.txt".
3. Näet aikaleiman muodon (2022-05-01 12:05:00 N). Muuta aikaa tarvittaessa, mutta säilytä sama muoto.
4. Vaihda viimeiseksi kirjaimeksi Y, jotta aikaleima näkyy. Jos haluat piilottaa aikaleiman, vaihda viimeiseksi kirjaimeksi N.
5. Käynnistä laite uudelleen, kun kortti on sisällä, jotta muutos aktivoituu.

### Ominaisuudet:

Videokuvan erottelukyky	1920X1080P
Videon Fps	30 fps
Akun kapasiteetti	350 mAh
Toiminta-aika	180 min
Kynän muisti	32 GB
Virtalähde	5 V 1 A

- Kynässä on SD-kortti 32 Gt.