

# *Black edition*



**912.795 HØREVÆRN MED BLUETOOTH  
BRUGSANVISNING**

**LÆS NEDENSTÅENDE INDEN BRUG**

# US/UK 912.795 Bluetooth Safety Earmuffs

## Funktioner

- Bluetooth 5.0-teknologi, så du kan nyde håndfri opkald og trådløs musik.
- Indbygget genopladeligt batteri og USB-ladekabel medfølger.
- Støjreduktion: NRR 25 dB, SNR 30 dB.
- Dyb bas og ægte stereo.
- Få uendelig spilletid ved at bruge 3,5-mm-lydindgangen.
- Premium polstret hovedbøjle samt åndbare og behagelige ørepuder.

## Produktoversigt

### Produktoversigt

#### Pakken indeholder




Ladekabel



3,5 mm AUX-ledning



Brugsanvisning



## Grundlæggende funktioner

### Opladning af headset:

Indbygget genopladeligt batteri på 1500 mAh. Når batteriet skal oplades, kan du bruge ladekablet (medfølger) til at tilslutte headsettet til en USB-oplader (biloplader, powerbank, USB-porten på computeren m.m.).

Under opladning lyser LED'en rødt. Når opladningen er færdig, ændres det til et konstant blåt lys.

### Advarsel om lavt batteriniveau:

Når der er mindre end 20 % batteristrøm tilbage, afgiver høreværnet desuden en stemmemeddelelse, der siger "low battery" (lavt batteriniveau) en gang i minuttet i 20 minutter. På dette tidspunkt skal headsettet oplades, da det ellers slukkes automatisk.



### Tilpasning af headsettet:

- Udvid hovedbøjlen, og placer ørekopperne over ørerne.
- Juster hovedbøjle's placering ved at føre det op eller ned.
- Placer ørepuderne over ørerne, så de sidder ordentligt fast omkring ørerne.

- Lad ikke håret komme ind under ørepuderne, så de ikke sidder tæt om ørerne.
- Lad ikke ørekopperne sidde skævt eller skråt hen over øret.

## Bluetooth-funktion

### 1. Sådan tændes/slukkes headsettet:


(1) For at tænde skal du trykke på  og holde den nede i 2 sekunder. Efter 2 sekunder skifter headsettet automatisk til Bluetooth-parringstilstand, hvilket stemmeassistenten meddeler. (2) For at slukke skal du trykke på  og holde den nede i 3 sekunder.

### 2. Bluetooth-parring:


– Tænd for Bluetooth på din enhed. Vælg "912.795" for at parre.



– Når du har oprettet forbindelse, høres stemmemeddelelsen "Bluetooth Connected" (Bluetooth forbundet).

– Næste gang du tænder for headsettet, forbindes det automatisk til den sidst tilsluttede enhed, og stemmeassistenten siger "Bluetooth Connected" (på visse enheder er du nødt til at oprette forbindelse manuelt igen).









– Hold  nede i 10 sekunder for at parre den nye enhed igen (LED'en blinker med blå lys).

### 3. Sådan lytter du til musik:

Start musik App'en på din enhed .

- For at afspille musik og sætte musikken på pause, skal du trykke én gang på - .
- For at gå til næste nummer skal du trykke to gange på .
- For at gå til forrige nummer skal du trykke tre gange på .

4. **Besvarelse af opkald:** Når der kommer et indgående opkald i Bluetooth-tilstand, slås musikken fra. Der høres en ringetone i headsettet ved indgående opkald (Hvis telefonen er i lydløs tilstand under et opkald, er headsettet det også).

- For at besvare et opkald skal du trykke en gang .
  - For at sætte et opkald på mute, skal du trykke én gang på  for at slå mikrofonen fra. Gentag fremgangsmåden for at annullere mute-funktionen.
  - Hvis du modtager et nyt opkald under en telefonsamtale, skal du trykke to gange på  for at skifte fra det første opkald til det andet opkald. Hold  nede i 2 sekunder for at afslutte det andet opkald og skifte til det første opkald.
  - For at afslutte et opkald skal du holde  nede i 2 sekunder.
  - For at afvise et indgående opkald skal du holde  nede i 2 sekunder.
5. **Justering af lydstyrken:** Tryk én gang på  for at øge lydstyrken. Tryk én gang på  for at mindske lydstyrken.

## Lydindgangstilstand

**Tilslutning af en enhed:** Du kan tilslutte det medfølgende 3,5-mm-lydkabel til 3,5-mm-lydporten på headsettet med din enhed for at få uendelig spilletid.

**Betjening af enheden:** Brug betjeningsknapperne på enheden til at indstille volumen, afspille musik, vælge numre og modtage opkald.

## Startvejledning

## BLUETOOTH 5.0-TILSTAND

<b>Nulstilling af Bluetooth</b> Hold nede i 10 sek.	<b>Besvar opkald</b> Tryk én gang
<b>Pause/Afspil</b> Tryk én gang	<b>Afvis opkald</b> Hold nede i 2 sek.
<b>Næste nummer</b> Tryk to gange	<b>Afslut opkald</b> Hold nede i 2 sek.
<b>Forrige numre</b> Tryk tre gange	<b>Skift til det opkald, der er på hold</b> Tryk to gange
	<b>Slå lyden fra/til</b> Tryk én gang
<b>Mindsk lydstyrken</b> Tryk én gang	
<b>Øg lydstyrken</b> Tryk én gang	



## LYDINDGANGS-TILSTAND

<b>Alle funktioner</b> Brug betjeningsknapperne på enheden
<b>Tænd for headsettet</b> Hold knappen nede i 5 sek.
<b>Sluk for headsettet</b> Hold knappen nede i 3 sek.