

Langaton näppäimistö

Yhteensopiva iOS-, Windows- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa

Käyttöohje

Tuotetiedot

Yhteys: BT5.0

Mitat: 367 mm x 123 mm x 20 mm

Toiminta-alue: Korkeintaan 10 metriä

Pariliitosnimi: BT Keyboard CH1/CH2/CH3

Virtalähde: 2 AAA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen)






Näppäinten käyttöikä: 3 miljoonaa painallusta

Näin pääset alkuun

1. Painikkeet

ON/OFF-liukusäädin: Kytkee virran päälle ja pois.

2. LED-näyttö

Kun  iat Fn +  näppäintä, kuvake välkky  /  / ), kunnes Bluetooth-yhteys on muodostettu, ja lopettaa sitten vilkkumisen.

Virta: Sininen valo syttyy kahden sekunnin ajaksi laitteen käynnistymisestä..

3. Järjestelmän vaatimukset

– iPad/iPhone: kaikki versiot

– Pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet: Windows XP - 10, joissa Bluetooth-yhteys




– iMac/Macbook: Mac OS X10.2.8 tai uudempi ja Bluetooth-yhteys (huomaathan, että joitain poikkeuksia voi olla olemassa.

Tämä näppäimistö ei välttämättä ole yhteensopiva Mac Minin kanssa.)

– Älypuhelimet ja tabletit: Android 3.0 tai uudempi (Bluetooth HID -profiililla), Windows Mobile 5.0 tai uudempi

4. Näppäimistön pariliitosmenetelmät – Pariliitos iPadin tai iPhoneen kanssa

– Vaihe 1: Käynnistä näppäimistö liukusäätimestä. Sininen merkkivalo syttyy kahden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten virran säästämiseksi. Huomio: Näppäimistöön on edelleen kytketty virta.

– Vaihe 2: Pidä Fn +  /  /  keita painettuna 2–3 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

– Vaihe 3: Valitse iPadilla tai iPhoneella: Asetus – Yleinen – Bluetooth – Päällä

– Vaihe 4: "Bluetooth keyboard" näkyy iPadin/iPhoneen käytettävissä olevien laitteiden joukossa.

– Vaihe 5: Napauta laitteesi Bluetooth-hakuvalikossa näkyvää Bluetooth keyboard -kuvaketta.


Pariliitos aloitetaan automaattisesti.

– Vaihe 6: Bluetooth-näppäimistö on nyt liitetty laitteeseesi ja sininen valo lakkaa

vilkkumasta.

Pariliitos tablettien, älypuhelimien, kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden, jne., kanssa

– Vaihe 1: Käynnistä näppäimistö liukusäätimestä. Sininen merkkivalo syttyy kahden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten virran säästämiseksi. Huomio: Näppäimistöön on edelleen kytketty virta.

– Vaihe 2: Pidä Fn +  :keita painettuna 2–3 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

– Vaihe 3: Siirry Asetukset-valikkoon tabletilla, kannettavalla tietokoneella, älypuhelimella tai muulla laitteella, jossa on Bluetooth-toiminto.

Siirry Bluetoothin asetusvalikkoon, käynnistä Bluetooth-toiminto ja hae näppäimistöä.

– Vaihe 4: Kun laite on löytänyt Bluetooth-näppäimistön, valitse se, jotta se yhdistetään.

– Vaihe 5: Kun Bluetooth-näppäimistö on yhdistetty laitteeseesi, Bluetooth-merkkivalo sammuu.

Laitteesta toiseen siirtyminen


Monipariliitoksinen Bluetooth-näppäimistö voidaan liittää jopa kolmeen Bluetooth-laitteeseen.

Voit vaihtaa liitettyjen laitteiden välillä pitämällä Fn +  näymiä painettuna yhden sekunnin ajan.

Huomaa:

1. Liitännän vaihtaminen laitteesta toiseen kestää noin 2–4 sekuntia.
2. Kun liitäntä on suoritettu, Bluetoothin merkkivalo vilkkuu yhden sekunnin ajan.

Valojen selitykset



Merkkivalojen selitykset



Numerojen merkkivalo: Paina Fn + Num -painikkeita. LED-merkkivalo syttyy sinisenä. Paina uudelleen, niin

LED-merkkivalo sammuu.




Caps Lock -merkkivalo: Paina Caps Lock -painiketta, niin LED-merkkivalo palaa sinisenä. Paina uudelleen, niin LED-merkkivalo sammuu.











i. Virran merkkivalo: Kun näppäimistö on päällä, LED-merkkivalo palaa sinisenä.

ii. Bluetooth-pariliitoksen merkkivalo: Paina **Fn +1/2/3**. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.






Kosketuslevyn selitykset

1. Windows-käyttöjärjestelmien käytettäessä

Touchpad Function	Mouse Function	Finger Gesture	Finger Action
Moving	Move cursor		Slide Finger
Click (Tap)	Left button click		Tap one finger
Right button click	Right button click		Tap 2 fingers
Double click	Left button double click		Double tap one finger
Drag	Drag		Click and drag
Vertical two Fingers scroll	Middle button Vertical scroll		Slide two fingers Vertically
Expand	Zoom out object		Tap 2 fingers
Narrow	Zoom in object		Tap 2 fingers

2. Android-käyttöjärjestelmiä käytettäessä

Touchpad function	Mouse function	Finger action picture	Finger action
Move	Move the cursor		Finger slide
click touchpad once	click touchpad once		One finger click
Click right key once	Click right key once		Two fingers click















Huomaa:

- Näppäimistö voi olla yhdistettynä ainoastaan yhteen laitteeseen kerrallaan.
- Kun pariliitos on ensimmäisen kerran muodostettu, laitteesi yhdistyy kyseiseen näppäimistöön automaattisesti, kun näppäimistö käynnistetään.
- Jos yhdistäminen ei onnistu, poista pariliitos laitteestasi ja yritä suorittaa pariliitos uudestaan aiempien ohjeiden mukaisesti.

Virransäästötila

Näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos se on ollut pois käytöstä 15 sekunnin ajan. Näppäimistö aktivoituu, kun painat mitä tahansa näppäintä kolmen sekunnin ajan.

5. Toimintonäppäimet

Key	Fn + on iOS	Fn + on Android	Fn + on Windows	Fn Windows w/o Fn
	Home	Home	ESC	ESC
	Brightness down	Return	F1	F1
	Brightness up	Email	F2	F2
	Virtual keyboard	Menu	F3	F3
	Screen capture	Media player	F4	F4
	Search	Search	Search	F5
	Language exchange	Language exchange	Language exchange	F6
	Previous track	Previous track	Previous track	F7
	Play/pause	Play/pause	Play/pause	F8
	Next track	Next track	Next track	F9
	Mute	Mute	Mute	F10
	Volume down	Volume down	Volume down	F11
	Volume up	Volume up	Volume up	F12
	Num Lock	Num Lock	Num Lock	Screen Lock

Toimintonäppäinten ominaisuudet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän version ja laitteen mukaan.

Huomaa:

Kun näppäimistö on yhdistetty laitteeseen, voit siirtyä laitetta vastaavaan Android-, Windows- tai iOS-käyttöjärjestelmään painamalla Fn-painiketta ja Q (iOS) -, W (Android) - tai E (Windows) -painiketta samanaikaisesti. Muussa tapauksessa näppäimistön toimintonäppäin toimii ainoastaan osittain. iOS-järjestelmän kielenvaihto-ominaisuus ei toimi käyttöjärjestelmällä 9.0 tai sitä uudemmalla. Voit vaihtaa kielen painamalla Ctrl-näppäintä ja välilyöntinäppäintä.

Tärkeitä ohjeita:

Lue käyttöohje huolellisesti ja pidä se tallessa. Käytä tuotetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos käyttöohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.

Laitteen saa korjata ainoastaan pätevä korjaaja. Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse. Älä aseta näppäimistön kannen päälle raskaita esineitä.

Älä altista tuotetta vedelle, öljylle, kemikaaleille ja orgaanisille nesteille. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä kevyesti hieman kostealla liinalla.

