

Pikaopas

(Pohjoismaat / kolme järjestelmää – yleisnäppäimistö)

I. Bluetooth-näppäimistön käyttö:

1. Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Ota laitteen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-näppäimistö.

Paina painikkeita **FN + 1/2/3**. Siirryt näppäimistön yhdistämistilaan. Etsi matkapuhelimesta laite nimeltä **BT Keyboard CH1/CH2/CH3** ja napsauta Yhdistä.

2. Järjestelmän valinta

Kun olet muodostanut yhteyden, valitse laitetta vastaava käyttöjärjestelmä painamalla **FN+Q, W tai E**.

Vinkki: Edellisen kerran käytetty laite liitetään automaattisesti, kun näppäimistö käynnistetään uudelleen.

3. Sinisen numeron käyttäminen

Valitse tila painamalla **FN+NUM**-painikkeita. Nyt voit napsauttaa numero- ja merkinäppäimiä suoraan.

II. Mihin pikaopasta tarvitaan?

Pohjoismaisen näppäimistön on oltava yhteensopiva neljän kielen ja kolmen eri järjestelmän kanssa, joten yksi painike täytyy määrittää antamaan 3 eri merkkiä. Epäselvyyksien välttämiseksi tässä pikaoppaassa vastataan kysymyksiin K1–K6.

K1: Mitä näppäimien Q, W ja E alaosassa olevat siniset merkinnät tarkoittavat?

Kolme sinistä merkintää ovat ainutlaatuisia Bluetooth-kolmijärjestelmänäppäimistölle.

Kun laitteesi on yhdistetty näppäimistöön, sinun on valittava haluamasi laitejärjestelmä.

Valintatapa: FN+Q/W/E



K2: Mikä näiden sinisten merkkien merkitys on?

Siniset merkit tarkoittavat pikakuvakkeita.

ESC-F4 on jaettu kahdelle riville. Ylemmällä rivillä on iOS-järjestelmän pikanäppäin, ja alarivillä on Android-/Windows-järjestelmän pikanäppäin.

F5-Del on yleinen pikanäppäin. Pikanäppäinten käyttö: FN+näppäin.

Huomaa: Kaikkia näppäimistön sinisiä merkkejä käytetään näppäimillä FN+näppäin.



K3: Miksi näppäimissä on kolme eri merkkiä?

Näppäimistössä on eri merkit samalle painikkeelle eri kielillä / eri järjestelmissä.

Jotta näppäimistöä voidaan käyttää Pohjois-Euroopan eri maissa, käytössä on integroitu monimerkkinen näppäimistöasettelu.



K4: Miksi näppäimissä on kolme eri merkkiä?

Näppäimistössä on eri merkit samalle painikkeelle eri kielillä / eri järjestelmissä.

Jotta näppäimistöä voidaan käyttää Pohjois-Euroopan eri maissa, käytössä on integroitu monimerkkinen näppäimistöasettelu.


K5: Miten näitä kolmea merkkiä käytetään?



1. Windows- ja Android-järjestelmissä

Oletusmerkki on vasemmassa alakulmassa oleva merkki. Näppäinyhdistelmää käytetään kahden muun merkin erottamiseksi toisistaan.


Yhdistelmätila: Shift+näppäin vastaa vasemmassa yläkulmassa olevaa merkkiä ja Alt (oikeanpuoleinen) + näppäin oikeassa alakulmassa olevaa.



Esimerkki:  oletusmerkki on 3, Shift+näppäin= #, Alt+näppäin= £.

*Huomaa: Tanska/norja:  Vaihtoa  , \ ei tueta.

2. iOS-järjestelmässä näppäimistön toinen rivi on seuraavanlainen:





Huomaa: Jotkut merkit ovat iOS-järjestelmäkohtaisia merkkejä. Esimerkiksi: @-merkkejä voidaan käyttää ainoastaan iOS-järjestelmässä.

K6: @-merkin käyttö

1. iOS-järjestelmässä

Tanska: Alt+  (oikeanpuoleinen)= @

Suomi ja ruotsi: Alt+  :@

Norja :  (oikeanpuoleinen)=@

2. Windows-/Android-järjestelmässä

Tanska/suomi/ruotsi/norja: Alt+



**Jos sinulla kommentoitavaa näppäimistöasettelustamme, lähetä meille sähköpostia.
Kiitos!**