

BRUGERVEJLEDNING TIL ANC-headset

Produktspecifikationer:


Bluetooth-version: Bluetooth V5.3 (JL7018F8)
Supportprofil: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\
att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap
Anvendelsesafstand: 10 m
Frekvensområde: 2.402-2.480 GHz
Batterispecifikationer: 3,7 V, 500 mAh
Ladespænding: 5 V/1 A
Støjreduktion: 30 ± 3 dB
Opladningstid: Ca. 4 timer
Tale-/musiktid: Ca. 30 timer
Indeholder:
USB-kabel
Vægt: 235 g




Afspilning i trådløs tilstand

Beskrivelse af knapperne:

Tænd/sluk-knap:

Tryk længe på  : Tænd/sluk/afvis opkald

Tryk kort på  : Afspil/pause, besvar/afslut opkald

Tryk tre gange  : Transparent tilstand/ANC-tilstand

Tryk kort på '+' for at øge volumen

Tryk kort på '-' for at reducere volumen

Tryk længe på '+' for at gå til næste sang

Tryk længe på '-' for at gå til forrige sang

Funktionsbeskrivelse:

1. Tænde:

Tryk længe på tænd/sluk-knappen, enheden starter og skifter automatisk til Bluetooth-parringstilstand.

2. Slukke:

Tryk længe på tænd/sluk-knappen, hvorefter LED-indikatorlyset slukkes.

3. Parring:

1) Parring første gang: Start op i parringstilstand. Stemmen siger 'tænder, Bluetooth-tilstand', og LED-indikatorlyset blinker hurtigt skiftevis hvidt og orange. Åbn for smartenhedens Bluetooth-funktion, og vælg enheden 'ANC047'. Der kræves ikke password efter, at parring er gennemført. Stemmen siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset lyser hvidt.

2) Ny parring: Sluk for smartenhedens Bluetooth-funktion. Stemmen siger 'ikke tilsluttet'. Headsettet går automatisk tilbage til parringstilstand. Åbn en anden smartenheds Bluetooth-funktion, og vælg enheden 'ANC047'. Der kræves ikke password efter, at parring er gennemført. Stemmen siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset lyser hvidt.

3) Efterfølgende parring: Par automatisk enheden efter opstart.

4. ANC-funktion:

1) Tænd for headsettet, tryk derefter tre gange på tænd/sluk-knappen, hvorefter den skifter til transparent tilstand, og stemmen siger '**transparent tilstand**' (uden støjreduktionsfunktion).

2) Tryk tre gange på tænd/sluk-knappen igen, hvorefter headsettet skifter til ANC-tilstand, og stemmen siger '**ANC-tilstand**' (uden støjreduktionsfunktion).

3) Tryk tre gange på tænd/sluk-knappen igen, headsettet går ud af ANC-tilstand, og stemmen siger '**ANC slukket**'.

5. Batteriindikator på IOS/Android OS.

6. TYPE-C-opladningsport.

LED-status:

Opladning: Konstant orange LED. Når apparatet er fuldt opladet, tændes det hvide LED-indikatorlys.

Slukket: LED-indikatorlyset slukkes.

Parring: Hvide og orange LED-indikatorlys blinker skiftevis hurtigt.

Standby: Det hvide LED-indikatorlys tændes.

Tilsluttet: Det hvide LED-indikatorlys tændes.

Bemærk:

Hvis der ikke er nogen parringtilslutning, efter at Bluetooth-headsettet går ind i parringstilstand, skal du slukke for headsettet for at spare strøm.

For at forhindre programfejl må du ikke foretage andre handlinger, når der søges efter Bluetooth.

Vælg en passende lydstyrke for at forhindre høreskader.