

Bruksanvisning

Mini luftkjøler og luftfukter



Produktbeskrivelse

1. Luftkjøleren har funksjoner for kjøling, fukting og rensing av luften samt nattlys. Viftehastigheten kan justeres i tre nivåer.

2. Dette produktet har innebygde LED-atmosfærelys med syv farger, som kan brukes som nattlys når du sover (LED-lyset kan slås av ved å holde inne knappen i to sekunder).

3. Kjølingen er miljøvennlig, og den bruker ikke freon. Det antibakterielle filteret har funksjoner for rensing, fjerning av lukt samt fjerning av mugg. Det kan demonteres for å tilsette isbiter og vann.


4. Luftkjøleren drives av USB, og den har lavt energiforbruk (med 20 000 mAh kan den brukes i 6–8 timer).

5. Toppen av luftkjøleren har et usynlig håndtak som kan åpnes, slik at den kan bæres rundt.

Vannmelding

Tips: Fyll vanntanken med vann før produktet brukes. Du trenger ikke å bytte sprayark i produktet. Funksjonene for vannspray og atmosfærelys kan brukes uavhengig.

1



Instruksjoner

1. Vanntanken kan fylles med opptil 480 ml vann. Plasser produktet på et stabilt underlag før du fyller det med vann.

2. Slå på strømmen. Nå er luftkjøleren i standby-modus.

3. Den første gangen du trykker på strømbryteren, slås maskinen på. Trykk på strømbryteren igjen. Maskinen begynner å kjøle, og den går i standby (viftehastigheten kan justeres ved hjelp av tre nivåer).

4. Trykk på vannspraybryteren for å slå på dysen for luftfukting. Sprayfunksjonen er som standard aktiv i to timer. Hvis du vil fortsette å bruke funksjonen, må du trykke på vannspraybryteren igjen.

5. Luftkjøleren har syv forskjellige lysfarger. Lysfunksjonen slås på den første gangen du trykker på lysknappen. For å bytte mellom de syv fargene trykker du flere ganger på lysknappen til du får den fargen du vil ha.

Produktspesifikasjoner

Produktnavn: Mini luftkjøler og luftfukter.

Nettovekt: 736 g

Driftsstrøm: 1,5–2 A

Inngangsspenning: 5 V

Kjøleeffekt: 6–15 W

Vanntankens kapasitet: 480 ml

Størrelse 150 x 150 x

180

Kjølefunksjon



Tips

1. Vanntanken kan fylles med opptil 480 ml vann. Plasser produktet på et stabilt underlag før du fyller det med vann.

2. Bruk rent vann.

3. Når du bruker luftkjøleren for første gang, må du fylle den med vann og la den stå i 2–5 minutter til filteret er fullt av vann. Da blir effekten bedre.

4. Dette produktet har flere kjølefunksjoner. Bruk isbiter og en isgardin for bedre kjøleeffekt. Vannnivået må ikke overstige F-merket. (Vi anbefaler at du legger isgardinen i vann i noen minutter, legger den i kjøleskapet i 1,5 timer og deretter monterer den i kjøleviften.)

5. Ikke vipp produktet mens det er i bruk, eller mens det er vann i tanken. Sørg for at det står horisontalt.



5

		2	3	4	
--	--	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

